

Trassenbestellungen im
grenzüberschreitenden Verkehr

Factsheet Domodossola

Gültig ab 11.12.2016



Hilfsdokument


- Für zusätzliche Informationen (Grundsätze Pflichteingaben NeTS, spezielle Regelungen für den grenzüberschreitenden Personenverkehr und Beispiele) wird auf das Factsheets-Hilfsdokument verwiesen:

[Hilfsdokument Personenverkehr](#)


[Hilfsdokument/Beispiel Güterverkehr](#)

Netzanschluss Iselle

Übersicht Staats- und Netzgrenzen




Staatsgrenze CH/I in Tunnelmitte
FFS-Km 156.231



SBB-Strecke auf
italienischem Hoheitsgebiet
(Simplonkonzession)

Netzgrenze Iselle
FFS-Km 167.077
RFI-Km 19.200

Schematische Soll-Darstellung



In AVIS (-NeTS) zu erfassende Betriebspunkte

Damit an der Grenze Domodossola alle Umsysteme einwandfrei funktionieren, müssen je nach Fahrtrichtung folgende Betriebspunkte zwingend erfasst werden.

Aus Richtung Italien → Schweiz Aus Richtung Schweiz → Italien				
Betriebspunkt	UIC-Code	Fahrplan	Haltezweck	SMS-EVU
Domodossola FS (DOFS)	83-01003-3	hh:mm	ja	ja
Domodossola FM (DOFM)	83-01005-8	hh:mm	ja	ja
Domodossola II (DO2)	83-01004-1	hh:mm	ja	ja

