

Commandes de sillons dans le cadre du trafic international.

Fiche d'information Le Locle-Col-des-Roches.

Valable à compter du 11.12.2016




Document d'aide.

- Pour toute information complémentaire (principes des données obligatoires NeTS, réglementations spéciales pour le transport international de voyageurs et exemples), nous vous renvoyons au document d'aide de la fiche d'information.

[Document d'aide trafic voyageurs](#)

[Document d'aide/Exemple trafic marchandises](#)

Représentation schématique théorique.



Points d'exploitation à saisir dans AVIS (-NeTS).

Pour que tous les systèmes périphériques fonctionnent parfaitement à Le Locle Col-des-Roches Frontière, il convient de saisir impérativement les points d'exploitation suivants en fonction du sens de la marche.

Sens France → Suisse Sens Suisse → France				
Point d'exploitation	Code UIC	Horaire	Code d'arrêt	SMS ETF
Morteau (MORT)	87-71861-9	(hh)h(mm)	Code(s)	
Le Locle Frontière (LOCF)	85-04319-0	(hh)h(mm)	32	oui
Le Locle Col-des-Roches (COL)	85-04317-4	(hh)h(mm)	oui	oui

