

Ordinazione di tracce nel traffico transfrontaliero

Factsheet Domodossola


revisione 06.08.2024






Collegamento alla rete Iselle

Panoramica confini della rete e degli stati





Rappresentazione schematica nominale





Punti di esercizio da registrare in AVIS (-NeTS)

Per fare in modo che tutti i sistemi periferici funzionino correttamente al confine Domodossola, per ciascuna direzione di marcia occorre necessariamente registrare i punti di esercizio seguenti.

Direzione Italia → Svizzera Direzione Svizzera → Italia					
Punto di esercizio	Codice UIC	Orario	Motivo della fermata	SMS-ITF	1
Domodossola FS (DOFS)	83-01003-3	hh.mm	sì	sì	
Domodossola FM (DOFM)	83-01005-8	hh.mm	sì	sì	
Domodossola II (DO2)	83-01004-1	hh.mm	sì	sì	