

## Disposizioni di logistica

### Allegato 1 alle CG per l'acquisto di componenti di materiale rotabile (CG-RKomp)

Per tutte le forniture di componenti di materiale rotabile alla FFS SA o altri aventi diritto all'acquisto si applicano i seguenti requisiti in merito alla logistica e al controllo merci in entrata:

- |  |   |
|--|---|
| <p><b>1 Logistica</b></p> <p>1.1 L'Azienda integra le specifiche di imballaggio e logistica delle FFS che sono state contrattualmente concordate nella propria gestione della qualità e dei rischi in relazione all'incarico .</p> <p>1.2 I componenti relativi a varie ordinazioni possono essere imballati insieme solo previo consenso delle FFS.</p> <p>1.3 L'Azienda segnala al destinatario indicato dalle FFS, 24 ore prima dell'arrivo, tutte le forniture di componenti ingombranti, in particolare di componenti la cui movimentazione richiede mezzi di carico speciali, come pure le spedizioni comprendenti più di 10 pallet.</p> <p>1.4 Ogni spedizione deve essere identificabile in modo univoco (indicazione del contratto / dei numeri d'ordine, dei componenti, dei numeri di materiale delle FFS, identificativo di lotto ad es. mediante codice a barre o RFID e data didurata minima). Alle forniture si dovranno allegare in particolare una bolla di consegna, tutti i documenti doganali validi necessari, i certificati di circolazione delle merci, i certificati dei produttori o gli attestati di origine, tutti i verbali di controllo rilasciati dallo stabilimento dell'Azienda, tutti i certificati di controllo precedenti e tutte le attestazioni del controllo di uscita merci, la documentazione secondo l'allegato alle CG, nel caso di componenti destinati all'interoperabilità («IO») tutte le attestazioni delle valutazioni di conformità CE o di idoneità all'uso, per i sottosistemi tutte le attestazioni delle valutazioni di conformità CE o di idoneità all'uso, tutte le dichiarazioni di sicurezza, tutte le autorizzazioni eccezionali e le autorizzazioni d'esercizio da parte delle autorità di sicurezza nazionali, per i componenti rilevanti per la sicurezza («SK») e per i software rilevanti per la sicurezza (SSAS &gt; 0) tutti i documenti per l'attestazione della sicurezza e tutte le perizie di sicurezza. Tutti i particolari rilevanti per la sicurezza dovranno inoltre essere provvisti del numero di serie conformemente alle disposizioni delle FFS.</p> <p>1.5 Per la determinazione dell'unità di carico si applicano le specifiche di logistica delle FFS (istruzione di lavoro 20044496 / «Logistikspezifikation für Ladungsträger SBB») (Specifiche di logistica per unità di carico) e istruzione di lavoro 20044497 / «Spezifikation SBB Standard-</p> | <p>Ladungsträger» (Specifica FFS unità di carico standard FFS).</p> <p>1.6 Se l'Azienda non rispetta i requisiti indicati nel presente documento, si è in presenza di un difetto.</p> <p><b>2 Identificazione della merce e controllo merci in entrata da parte delle FFS</b></p> <p>2.1 L'identificazione della merce e il controllo merci in entrata da parte delle FFS vengono eseguiti solo per quanto riguarda l'integrità della fornitura (danni riconoscibili esternamente, materiale di imballaggio, danneggiamenti, sporco, ecc.) e la verifica di differenze riconoscibili quanto a rispetto dei termini, identità, marcatura e quantità nonché il rispetto dei requisiti logistici e la presenza della documentazione completa conformemente ai punti 1.4 e 1.5 del presente allegato e conformemente all'allegato della documentazione. Per quanto riguarda le quantità, fatta salva una prova diversa, fanno fede i valori rilevati dalle FFS al controllo merci in entrata e contrassegnati dal trasportatore.</p> <p>2.2 La conferma delle merci in entrata rimane inefficace rispetto ai diritti di garanzia e responsabilità delle FFS.</p> <p><b>3 Consegna</b></p> <p>La consegna avviene al momento della firma della bolla di consegna da parte del destinatario designato dalle FFS nel luogo di adempimento. L'accettazione valida o l'entrata merce presuppongono la presenza delle ricevute relative a eventuali dazi doganali e altri tributi dovuti.</p> <p><b>4 Misure di sicurezza e prevenzione nell'area delle FFS</b></p> <p>Si applica il punto 3.8 delle CG-RKomp. L'Azienda ha l'obbligo di informarsi presso le FFS sulle misure di tutela del lavoro e di sicurezza attualmente valide.</p> <p><b>5 Coordinate di segnalazione per consegne di componenti ingombranti e spedizioni comprendenti più di 10 pallet</b></p> <p>V. pag. 2 del presente allegato.</p> |
|--|---|

**Coordinate di segnalazione per consegne di componenti ingombranti e spedizioni comprendenti più di 10 pallet:**

per SI di Bellinzona (Viale Officina 18)	tel. +41 51 227 66 57 o <a href="mailto:belo794@sbb.ch">belo794@sbb.ch</a>
per SI Olten (Industriestrasse 151)	tel. +41 51 229 57 88 o <a href="mailto:xp156@sbb.ch">xp156@sbb.ch</a>
per SI Yverdon (Quai des Ateliers)	tel. +41 51 224 83 52 o <a href="mailto:xpyv792@sbb.ch">xpyv792@sbb.ch</a>
per SI Bienne (Oberer Quai 140)	tel. +41 51 226 72 46 o <a href="mailto:bihw141@sbb.ch">bihw141@sbb.ch</a>
per IS ZH-Altstetten (Hohlstrasse 400)	tel. +41 51 222 55 37 o <a href="mailto:zue751@sbb.ch">zue751@sbb.ch</a>
per IS Oberwinterthur (Flugplatzstrasse 7)	tel. +41 51 223 07 37 o <a href="mailto:owt755@sbb.ch">owt755@sbb.ch</a>
per IS Zurigo – Herdern (Aargauerstrasse 15)	tel. +41 51 222 95 77 o <a href="mailto:zue750@sbb.ch">zue750@sbb.ch</a>
per IS Zurigo – WUVB (Hohlstrasse 350)	tel. +41 51 222 37 69 o <a href="mailto:zue752@sbb.ch">zue752@sbb.ch</a>
per IS Zurigo – Deposito UA G (Neugasse 145)	tel. +41 51 222 36 34 o <a href="mailto:zue755@sbb.ch">zue755@sbb.ch</a>
per IS Basilea rimessa treni spola (deposito delle locomotive – Walkeweg 55)	tel. +41 51 229 23 63 o <a href="mailto:bs754@sbb.ch">bs754@sbb.ch</a>
per IS Basilea rimessa treni in manutenzione (Münchensteinerstrasse 95)	tel. +41 51 229 25 82 o <a href="mailto:bs751@sbb.ch">bs751@sbb.ch</a>
per IS Lucerna (Neustadtstrasse)	tel. +41 51 227 32 47 o <a href="mailto:lz754@sbb.ch">lz754@sbb.ch</a>
per IS Bienne (Brüggstrasse 47a)	tel. +41 79 611 33 31 o <a href="mailto:bi750@sbb.ch">bi750@sbb.ch</a>
per IS Ginevra (rue du Prieuré 34)	tel. +41 51 225 30 30 o <a href="mailto:ge755@sbb.ch">ge755@sbb.ch</a>
per IS Briga (Tunnelstrasse 148)	tel. +41 51 225 83 53 o <a href="mailto:br755@sbb.ch">br755@sbb.ch</a>
per IS Bellinzona (Via Pedemonte 5)	tel. +41 51 227 64 81 o <a href="mailto:xbel002@sbb.ch">xbel002@sbb.ch</a>

Per la consegna l'Azienda si basa sugli orari d'apertura degli stabilimenti industriali (SI) e degli impianti di servizio (IS).